

QUICK START GUIDE

Willkommen in der Zukunft des immersiven Entertainments!

Vielen Dank, dass Sie sich für
den ButtKicker Garner PRO
entschieden haben.

Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, Ihr neues ButtKicker-System schnell mit Ihrem PC
oder Ihrer Spielkonsole einzurichten.

Inhalt:

- A. ButtKicker Garner PRO Haptic Transducer mit Easy Clamp-Befestigungsmechanismus
- B. 150-Watt-ButtKicker Garner PRO-Verstärker mit kabelloser Fernbedienung
- C. „9,8-Fuß-Kabel mit Schnellverschluss zum Anschluss des ButtKicker Garner PRO an den Verstärker
- D. 3,3-Fuß-Kabel mit Schnellverschluss und blankem Draht zum Anschluss an den Garner PRO-Wandler
- E. Mini-Y-Adapter
- F. „6,5-Fuß-Kabel von RCA auf Mini (3,5 mm)
- G. 6,5-Fuß-Kabel von USB C auf Typ A
- H. Zwei Klettband-Kabelbinder



BEFESTIGUNG AN STUHL ODER RIG

HIER BEGINNEN

Verbinden Sie das 3,3-Kabel (D) mit dem Garner PRO Haptic Transducer.

1. Stecken Sie die verzinnte Drahtenden in die Anschlüsse des Garner PRO Transducers. Drücken Sie den Anschluss nach unten, stecken Sie den Draht ein und lassen Sie ihn los, um ihn zu befestigen. Verbinden Sie den roten Draht mit dem roten (+) Anschluss und den schwarzen Draht mit dem schwarzen (-) Anschluss.

Befestigen Sie den ButtKicker Garner PRO Haptic Transducer an Ihrem Gaming- oder Bürostuhl.

1. Heben Sie die pneumatische Hebevorrichtung Ihres Stuhls an (stellen Sie den Sitz des Stuhls höher). Drücken Sie dann die Hülse, die die Mittelstütze abdeckt, nach unten, um die Stütze freizulegen.
2. Lösen Sie den großen Knopf, um die Klemme zu öffnen. Lösen Sie den kleineren Knopf, um den Durchmesser der Klemme an Ihren Stuhl anzupassen. Legen Sie die Klemme um die Stütze.
3. Ziehen Sie beide Knöpfe fest, um den ButtKicker Garner PRO am Stuhl zu befestigen.
4. Befestigen Sie das Ende des ButtKicker Garner PRO-Kabels mit den mitgelieferten Klettband-Kabelbindern an einem Bein Ihres Sitzes.

Befestigen Sie den ButtKicker Garner PRO Haptic Transducer an Ihrem Sim Rig.

1. Viele Sim-Rigs enthalten einen Befestigungsadapter. Der Garner PRO passt auf Adapter, die für den Gamer2 entwickelt wurden.
2. Lösen Sie den größeren Knopf, um die Klemme zu öffnen. Lösen Sie den kleineren Knopf, um den Durchmesser der Klemme an Ihr Rig oder Ihren Adapter anzupassen. Setzen Sie die Klemme um den Pfosten/Adapter.
3. Ziehen Sie die Knöpfe fest und befestigen Sie den ButtKicker Garner PRO am Sim-Rig.
4. Verwenden Sie die mitgelieferten Klettband-Kabelbinder, um das Ende des ButtKicker Garner PRO an Ihrem Sim-Rig zu befestigen.

Positionieren Sie den ButtKicker Garner PRO-Leistungsverstärker und schließen Sie ihn an den ButtKicker Garner PRO-Haptikwandler an.

Schalten Sie den Verstärker erst ein,
wenn alle Anschlüsse hergestellt sind!

1. Verbinden Sie das lange Schnellverschlusskabel mit dem kurzen Kabel (das bereits im ersten Schritt angeschlossen wurde) mit dem ButtKicker Garner PRO Haptic Transducer. [Beachten Sie, dass die Kabel bei Bedarf jederzeit über den Schnellverschlussstecker getrennt werden können. Stellen Sie jedoch sicher, dass der Verstärker ausgeschaltet ist, BEVOR Sie die Kabel trennen.]
2. Verbinden Sie das lange Schnellverschlusskabel mit den Lautsprechereingängen auf der Rückseite des ButtKicker Garner PRO-Leistungsverstärkers. Der rote (+) Bananenstecker wird an den roten Anschluss angeschlossen, der schwarze (-) Bananenstecker an den schwarzen Anschluss.
3. Stellen Sie den Verstärker in der Nähe der Audioquelle (PC) und für den Benutzer zugänglich auf.
4. Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss auf der Rückseite des ButtKicker Garner PRO-Leistungsverstärkers an und stecken Sie es dann in eine Steckdose.

Anschluss an einen PC.

Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel vom Typ C auf USB vom Typ A. Für diese Methode ist die ButtKicker HaptiConnect-Software erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im HaptiConnect-Handbuch.

Verwenden Sie zum Anschließen den mitgelieferten 3,5-mm-Y-Splitter. Stecken Sie den 3,5-mm-Y-Splitter in die Kopfhörerbuchse Ihres PCs und schließen Sie Ihre Kopfhörer (oder Lautsprecher) an eine Seite des Y-Splitters an. Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-auf-RCA-Kabel, um den Y-Splitter mit den linken und rechten Eingängen des Garner PRO-Verstärkers zu verbinden.

Anschluss an eine Spielekonsole.

Verwenden Sie den mitgelieferten 3,5-mm-Y-Splitter zum Anschließen. Stecken Sie den 3,5-mm-Y-Splitter in die Kopfhörerausgangsbuchse Ihres Konsolen-Controllers und schließen Sie Ihre Kopfhörer (oder Lautsprecher) an eine Seite des Y-Splitters an. Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-auf-RCA-Kabel, um den Y-Splitter mit den linken und rechten Eingängen des Garner PRO-Verstärkers zu verbinden.

Verbinden Sie das Gerät über einen HDMI 2.0 (oder HDMI 2.1) Audio-Extractor (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie den HDMI-Extractor zwischen Ihrer Konsole und Ihrem Fernseher/Audiosystem an. Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-auf-RCA-Kabel, um den 3,5-mm-Ausgang des HDMI-Extractors mit den linken und rechten Eingängen des Garner PRO-Verstärkers zu verbinden.

Spielen Sie ein Spiel, hören Sie Musik oder schauen Sie einen Film.

Stellen Sie die Lautstärke am Garner PRO-Verstärker nach Ihren persönlichen Vorlieben ein und genießen Sie!

Empfohlene Filtereinstellungen für den Garner PRO-Verstärker.

Medien	Schalter für niedrige Grenzfrequenz	Hoch Cutoff Schalte r	Hoch Cutoff-Frequenz-Regler
Spiele	von	auf	80 Hz
Musik	auf	von	durch den Hochpassfilter deaktiviert
Filme	von	auf	80 Hz