

## Anschluss an eine Konsole

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu ermitteln, welche Einstellungsoption für Sie geeignet ist

	Xbox One	Xbox Series X	PS4	PS5
Supported	HDMI Audio Extractor	HDMI Audio Extractor	HDMI Audio Extractor	HDMI Audio Extractor
	Headphone Splitter / Adapter	Headphone Splitter / Adapter	Headphone Splitter / Adapter	Headphone Splitter/Adapter
	Optical to Analog Converter	No Optical Output	Optical to Analog Converter	No Optical Output

### HDMI-Audio-Extractor:

Mit diesen Geräten können Sie die über HDMI gesendeten Audiosignale abgreifen und für ButtKicker-Verstärker in analoge Signale umwandeln, während das HDMI-Signal an den Fernseher/Monitor weitergeleitet wird. Da die Audiosignale nach der Konsole erfasst werden, können wir einige der Einschränkungen der Konsole bei der Audioausgabe an mehrere Orte umgehen.

Audio-Extraktoren gibt es in verschiedenen Varianten (HDMI v2.0, v2.0b, v2.1). Informieren Sie sich über die Unterschiede und berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Konfiguration (vor allem die Fähigkeiten Ihres Monitors).



Beispiel: Sie sollten einen Extractor mit analogen Ausgängen suchen, der diesem ähnelt.

### *Kopfhörer-Splitter:*

Alles, was Sie benötigen, ist im Lieferumfang Ihres ButtKicker-Kits enthalten. Sie können den Kopfhörer-Splitter an den Controller anschließen, um Audio sowohl an Ihr kabelgebundenes Headset als auch an den ButtKicker-Verstärker zu senden (mit dem 3,5-mm-auf-RCA-Adapterkabel).

*Hinweis: Ältere Systeme unterstützten Stereo-Kopfhörer, aber nicht den Mikrofonausgang für den Chat-Ton im Spiel. Aktuelle BK-Systeme bieten volle Unterstützung für die Mikrofonfunktion.*

### *Optisch-Analog-Wandler:*

Diese auch als Digital-Analog-Wandler bezeichneten Geräte werden an den optischen Ausgang Ihres Fernsehers oder Ihrer Konsole angeschlossen, um analoge Audiosignale an den ButtKicker-Verstärker zu senden. Bei der Xbox One und der PS4 können Sie beispielsweise den optischen Ausgang auf der Rückseite Ihrer Konsole verwenden.



Beispiel: Oben abgebildet ist ein Beispiel für einen optischen-analogen Wandler (Hinweis: 5-V-Gleichstromversorgung).

In einigen Fällen, in denen der optische Ausgang bereits verwendet wird, kann ein aktiver (extern gespeister) Splitter hilfreich sein. Es gibt zwei Haupttypen von Splittern: aktive und passive. Anstatt das Signal passiv zu teilen, liefern aktive Splitter die volle Leistung an mehrere Geräte (z. B. Soundbars).

### **Benötige ich HaptiConnect?**

ButtKicker® HaptiConnect® ist eine haptische Software, die die Funktionen neuer und bestehender ButtKicker-Hardware verbessert und erweitert. HaptiConnect ist für PCs verfügbar, jedoch nicht für Konsolen.

Moderne Konsolenspiele bieten jedoch ein hochwertiges Sounddesign, und die audiogesteuerte Haptik von ButtKicker auf Konsolen ist fesselnd, immersiv und äußerst präzise.